

考勤限制出入设置

一、人员权限设置

人员管理 - 人员列表 - 编辑，设备管理

设置人员设备权限设置：当前人员对应人脸识别一体机是否勾选开门权限。

人员信息

* 姓名	张明君
* 手机	18905598888

基本资料 设备管理 管理权限

权限设备

<input type="checkbox"/> 7寸立杆样机00	<input type="checkbox"/> 3楼7寸测试
<input type="checkbox"/> 5寸样机95	<input type="checkbox"/> 中鼎大门出口
<input checked="" type="checkbox"/> 中鼎大门入口	<input type="checkbox"/> 原Wi-Fi天线
<input checked="" type="checkbox"/> 1357545	<input checked="" type="checkbox"/> 新Wi-Fi天线
<input checked="" type="checkbox"/> 展示厅桌面	<input checked="" type="checkbox"/> 1433179

允许远程开门

<input type="checkbox"/> 7寸立杆样机00	<input type="checkbox"/> 3楼7寸测试
-----------------------------------	---------------------------------

二、考勤规则设置

正常的上班时间不变，考勤上班下班的时间段一定要设置好，这里的考勤时间段关系到能不能开门的主要因素。考勤时间段内指定的人员，都是可以进出门的。

固定时间制考勤

* 考勤名称

test

考勤规则 考勤人员

考勤日期

周一 周二 周三 周四 周五
 周六 周日

* 每日班次

一次 二次 三次

* 考勤时间

08:00 - 17:00

上班打卡 下班打卡

* 上班考勤时间段

00:00 - 12:00

* 下班考勤时间段

12:00 - 23:59

更多设置 ^

迟到时间

超过此时间算严重迟到

早退时间

超过此时间算严重早退

三、人脸门禁设备

选择需要设置的人脸识别一体机 编辑 指定人脸识别一体机。

1、人员管理，选择考勤时间段内可以正常进出的人员。

编辑

* 设备名称: 3楼7寸测试

* 设备序列号: 1330214

* 设备方向: 出口

人员管理 **常用配置** **设备配置**

权限人员:

- ▶ 业务部
- ▶ 工程部
- ▼ 研发部
 - 刘宣明
 - 王兴贤
 - test
 - 张明君
 - 杨春勇
 - 郑春学
 - 张一跑
 - 测试
 - ▶ 技术部
 - ▶ 财务部
 - ▶ 总经办
 - ▶ 人事部
 - ▶ 电商部
 - ▶ 客户部
 - ▶ 生产部

2、常用配置

设备考勤功能: 考勤 不考勤

设备考勤权限: 仅所选、(只指人员管理里面的人员) 所有人员、(是指人员列表人员) 参与考勤。

考勤时间内出入: 限制 是指限制在考勤规则的时间内进出, 不限制是指没有规则限制随便进出。

编辑

* 设备名称: 3楼7寸测试

* 设备序列号: 1330214

* 设备方向: 出口

人员管理 **常用配置** **设备配置**

设备状态: 显示开关状态

* 设备考勤功能: 考勤 不考勤

* 设备考勤权限: 仅所选 所有人员

* 考勤时间内出入: 限制 不限制

取消 **提交**

3、设备配置

开门的条件：开门必须选择远程开门方式，控制接口根据实际选择，开门动作根据实际选择。

The screenshot shows the 'Device Configuration' page with various settings. A red arrow points from the '常用配置' (Common Configuration) section to the '设备配置' (Device Configuration) button. Another red arrow points from the '开门条件' (Opening Conditions) section to the '系统参数' (System Parameters) section. A third red arrow points from the '远程' (Remote) button in the '开门方式' (Opening Method) section to the '开关量' (Switch Quantity) button in the '控制接口' (Control Interface) section. The '远程' button is highlighted with a blue box.

* 设备名称	3楼
* 设备序列号	
* 设备方向	<input checked="" type="radio"/> 出口 <input type="radio"/> 入口
人员管理	
特殊配置	<input checked="" type="checkbox"/> 开门条件 <input type="checkbox"/> 系统参数
* 开门方式	<input type="radio"/> 人脸 <input checked="" type="radio"/> 远程 <input type="radio"/> 人脸或远程
* 控制接口	<input type="radio"/> 韦根接口 <input checked="" type="radio"/> 开关量 <input type="radio"/> 韦根+开关量
* 大小端模式	<input type="radio"/> 大端模式 <input checked="" type="radio"/> 小端模式
* 卡号方式	<input checked="" type="radio"/> 十进制 <input type="radio"/> 十六进制
* 开门动作	<input type="radio"/> 常闭 <input checked="" type="radio"/> 常开
* 保持时间	1000 (毫秒)
取消 提交	

设置完成以上，点击同步设置到人脸识别一体机即可。