

## 步骤：

1. 注册账号，已注册忽略(网页端或小程序端均可)；
2. 登录账号(网页端或小程序端均可)；
3. 注册新酒店(网页端或小程序端均可)；
4. 添加房型并设置房型要装的设备和情景模式(建议网页端)；
5. 楼栋配置(网页端或小程序端均可)；
6. 添加客房(建议网页端批量添加)；
7. 绑定房间设备(通过手机微信小程序端蓝牙搜索绑定)；
8. 设置网关并配网(通过手机微信小程序端蓝牙发送 WIFI 信息)；
9. 网关和房间内设备配对(通过手机微信小程序端蓝牙发送)；
10. 同步配置信息至网关(微信小程序端操作)；

# 客房配置操作说明

(网页版)

# 一、注册及登录

## 1.1 注册

在浏览器地址栏输入 <https://zk.crawlersmart.com/> 回车打开系统登录页面，点击注册，输入姓名、手机号、密码等信息后点击确定完成注册。



注册

×

\* 姓名

\* 手机号

\* 密码


\* 确认密码

确定

取消

## 1.2 登录

在浏览器地址栏输入 <https://zk.crawlersmart.com/> 回车打开系统登录页面，输入注册的手机号和密码，点击登录进入系统管理主页。



## 1.3 注册新酒店

新注册的用户首次登录系统会提示“请先填写酒店信息”和“酒店信息不存在”点击左侧菜单【酒店列表】再点击【注册新酒店】填写好酒店名称和联系方式，点击确定完成注册(注册完成后需按 Ctrl+F5 刷新页面)。

The image shows two screenshots of a web-based hotel management system. The top screenshot displays the '填写酒店信息' (Fill in hotel information) form. The form includes fields for '酒店名称' (Hotel Name), '酒店地址' (Hotel Address), and '联系方式' (Contact Information). There are also checkboxes for '特殊选项' (Special Options) and a '第三方模块' (Third-party Module) toggle. A '确定' (Confirm) button is highlighted with a red box. The bottom screenshot shows the system dashboard with various data cards and tables.

**酒店注册信息表**

字段	说明
* 酒店名称	请填写酒店名称
酒店地址	请填写酒店联系地址
* 联系方式	请填写电话号码或手机号

**特殊选项**

- 酒店人员出入统计功能
- 人员刷卡功能
- 身份证识别

**第三方模块**

**无人断电时间** 200 (秒)

**确定**

**智慧酒店测试**

**数据概览**

指标	数值
待入住	7
已退房	0
房间服务	0
报警打印	0

**房态数据**

指标	数值
在线房间数	7
剩余房间数	7
今日入住人数	0
今日入住率	0.00

**设备数据**

指标	数值
总设备数	0
在线设备	0
离线设备	0
用电量	0

**设备数量**

设备类型	在线	离线	用电量
开关	0	0	0
光源	0	0	0
窗帘	0	0	0
门锁	0	0	0

## 二、房型管理

### 2.1 添加房型

在左侧菜单选择“工程管理”下的【房型管理】，并点击【添加房型】，在弹出的对话框中输入房型名称和相关描述，点击“确定”完成添加。



添加房型 ×


\* 房型

描述

### 2.2 房型配置

在新建的房型下点击“配置”打开房型配置页面，在“所有设备”页面中点击“+”号可添加该房型中存在的设备类型；“情景模式”页面中可

添加该房型的情景模式，并配置每种情景模式需控制的设备；在“入住设置”中可设置该房型的“欢迎模式”和“断电模式”需控制哪些设备（注：欢迎模式指房间通电后需执行的设备控制，断电模式指房间断电前需执行的设备控制）。



## 三、栋号管理

### 3.1 添加栋号

在左侧菜单选择“工程管理”下的【栋号管理】，并点击【添加栋号】，在弹出的对话框中输入栋号和相关描述，点击“确定”完成添加。



添加栋号

×

\* 栋号

请输入楼栋号

描述

请填写必要的描述


取消

确定

## 四、客房管理

### 4.1 添加客房

在左侧菜单选择“客房状态”下的【客房管理】，并点击【添加客房】，在弹出的对话框中输入房号和楼层，选择房型和楼栋，点击“确定”完成添加。



#### 添加客房




* 房号	<input type="text" value="请输入房间号"/>
房型	<input type="text" value="请选择"/>
楼栋	<input type="text" value="请选择"/>
* 楼层	<input type="text" value="0"/>
音箱类别	<input type="text" value="请选择"/>
音箱SN	<input type="text" value="请输入音箱SN"/>

取消

确定

## 4.2 批量添加

在【客房管理】页面，点击【批量添加】打开批量添加页面，先下载模板文件，在模板文件中编辑好房号、房型、楼栋、楼层信息保存后再上传文件到批量添加页面，最后点击“批量添加”完成。



批量添加

×



只能上传xls文件，且不超过2MB  
上传前，请先下载模板，修改后导入【[点这里下载模板文件](#)】

取消

批量添加

房号	房型	楼栋	楼层
101	标准间		1
102	标准间		1
103	标准间		1
104	标准间		1
105	标准间		1
106	双人间		2

# 客房配置操作说明

(微信小程序版)

# 一、注册及登录

## 1.1 注册

打开微信搜索小程序“智慧门显”或扫描下方二维码打开，点击登录帐户后再点用户注册，输入姓名、手机号、验证码、密码等相关信息完成注册。



## 1.2 登录

打开微信小程序“智慧门显”输入注册的手机号和密码，勾选“我已阅读并同意【隐私协议】”并点击右箭头登录进入管理主页。



### 1.3 注册新酒店


首次使用本小程序的用户需先注册酒店(非管理员不用注册，绑定管理员注册的酒店即可)，在主界面点击“绑定/创建酒店”后再点“注册新酒店”，然后填写酒店名称、手机号、酒店地址等相关信息，特殊选项根据实际使用需求勾选(详见下图)，无人断电时间暂时不管(需所有房间绑定好设备并且网关在线时修改才生效)，完成后点保存完成注册。



## 二、房型管理

### 2.1 添加房型

在微信小程序“智慧门显”主界面点“酒店管理”进入酒店管理页面，然后点击“房型管理”打开房型管理页面，在房型管理页面点击右下角“+”号，在弹出的对话框输入房型名称和描述后点击“保存”可添加新的房型。



### 房型信息


名称 请输入内容

描述 请输入内容

保存

## 2.2 修改房型

在房型管理页面，点击下图所示图标，在弹出的房型信息页面可修改房型名称和相关描述。



房型信息 ×


名称 样板间

描述 请输入内容

保存


## 2.3 设备管理

在房型管理页面，点击下图所示图标打开设备管理页面，在此页面点击右下角“+”号添加该房型中存在的设备类型，添加开关面板时需注意修改名称(便于区分多个开关面板)并配置每个按键的功能。



## 2.4 情景模式

在房型管理页面，点击下图所示图标打开情景模式页面，在情景模式页面点击右下角“+”号添加该房型的各种情景模式，并配置每种情景模式需控制的设备（注：欢迎模式指房间通电后需执行的设备控制，断电模式指房间断电前需执行的设备控制）。



## 2.5 删除房型


在房型管理页面，点击下图所示图标后再点“确定”可删除房型。



## 三、楼栋管理

### 3.1 添加/删除楼栋


在酒店管理页面点击“楼栋管理”打开楼栋管理页面，在楼栋管理页面点击右下角“+”号在弹出的对话框输入楼栋名称和描述并保存可添加楼栋，点击楼栋号右上角的“X”并确定可删除楼栋。



## 四、客房管理


### 4.1 添加客房

在酒店管理页面点击“客房管理”打开客房管理页面，在客房管理页面点击右下角“+”号，在弹出的对话框中输入房号和楼层，选择房型和楼栋，点击“保存”完成添加(如使用小度在线语音控制房间内设备还需选择百度音箱并输入音箱 SN)。




## 4.2 修改客房

在客房管理页面点击下图所示图标可打开客房信息页面，在客房信息页面可修改房间名称、楼栋号、楼层、房型等信息，点击保存确认修改。




### 4.3 开关操作

在客房管理页面点击下图所示图标可打开开关操作页面，在此页面可通过网络指令控制房间内的灯光、窗帘、情景模式、空调等。



## 4.4 设备管理

在客房管理页面点击下图所示图标可打开设备管理页面，在此页面点击右下角“++”图标可批量添加房间内的设备，点击“+”图标可单个添加房间内的设备，由于一个房间内可能存在多个开关面板，添加开关面板时要注意测试好后选择正确的设备名称绑定(为避免添加到其它房间的设备，建议每个房间单独通电后添加)。



### 设备信息

型号 请选择

名称


序列号

设置为网关

取消 保存


## 4.5 设置网关并配网

在客房的设备管理页面中，在需设置为网关的设备上点击下图所示图标打开设备信息页面，点击设置为网关后面的选择框，输入 WIFI 名称和密码后点击保存，等待手机蓝牙发送 WIFI 信息给设备，设备成功连上后台在线后则背景变为绿色(离线为白色)。



## 4.5 配对

在客房的设备管理页面中，点击网关设备上的下图所示眼睛形状的图标打开设备信息页面，在设备信息页面中点击“自动配对”可将已绑定在该房间的所有设备信息发送给网关配对；点击“手动配对”可搜索附近的设备列表，选择一个设备可发送给网关配对；点击“清除配对”可清除网关上保存的配对信息；点击“保存的设备”可查看网关上已配对的设备信息；点击“已连接设备”可查看网关当前处于连接中的设备信息。



## 4.6 同步配置

在客房的设备管理页面中，点击网关设备上的下图所示图标可同步配置信息到网关(包含开关面板、情景模式、窗帘配置信息等等)。

